

Cómo empezar: **Franklin T9**

Botones e iconos

Hay mucho que puedes hacer con tu nuevo dispositivo, así que aquí tienes un vistazo rápido de algunos elementos básicos para empezar.

Botones



1. **Power/Menu Button** – Turn on/off T9. Shows device menu and information

Button Operation	Operations	Actions
	Turn On	Press and hold the button for 3 seconds.
	Turn Off	Press and hold the button until "Goodbye" message appears.
	Display Wake-Up	When the display is off (sleep mode), the first quick press of the button wakes up the display.
	Info Display	When the display is on, press the button quickly to go through the device menu and information.

Device Display




Uso por primera vez

La primera vez que enciendas el nuevo dispositivo, es posible que veas un asistente de configuración para ayudarte a empezar.

Mira los pasos a continuación para recorrer el proceso de configuración. Puede utilizar su T9 como punto de acceso móvil inalámbrico para conectarse a un total de 8 dispositivos compatibles con Wi-Fi a la red de banda ancha móvil.

Nombre de Wi-Fi (SSID) y contraseña:

Puede encontrar su nombre y contraseña de Wi-Fi en cualquier momento que lo necesite. Simplemente presione el botón de encendido/menú en breve cuando la pantalla esté encendida.



Press quickly Wi-Fi Name display

Press quickly Password display

5. Encienda su punto de acceso

Press quickly

6. Abra la aplicación Wi-Fi o los controles en su computadora portátil o dispositivo compatible con Wi-Fi que desea conectar a su T9. A continuación, busque el nombre Wi-Fi de su T9.

7. Haga clic en **Conectar** e introduzca la Contraseña cuando se le solicite

8. Abra su navegador y ya está listo